

?.. ??????, ??????????? ???? 98, ???1? ??????-???????

+7 (499) 283-10-59



## Lada Largus ?????????? New

?????: **1 095 900** ???.

???????????: **1.6** ? 5???? (**106** ?.?) **FWD**

????????? ??????????: **Classic Start**

????????????? ??????????????:

?????: **4470**

?????: **1750**

?????: **1670**

????????? ???, ?: **2905**

?????????? ???? ?????????? ????????, ?: **135**

????????????? ??? ?????????? ????????, ?: **560**

????? ?????????? ???, ?: **50**

????? ??????????, ?: **1.6**

?????? ?????? ????????, ?: **1598**

??? ??????????: **???????????**

?????? ??????: **???????**

?????? ??????: **5**

??? ??????: **FWD**

???????, ?.?: **106**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ?: **10.2**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ?: **6.3**

?????? ?????? ?????? ??????, ?/100 ?: **7.8**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **13.5**

????????????? ????????, ???: **170**

????????? ??????, ?: **172**

????. ??????? ??????, ?? ??/???: **148**

?????? ????????????:

?????????????

\* ??????????? ?????? ?????? 2 ??.

\* ?????????????????????????? ?????? ??????

\* ?????????????? ?????? ??????????

\* ?????????? ?????? ? ?????????????? ????????????

\* ?????? ?????????? ? ?????????????? ????????????

\* ?????????????????? ??????? ? ??????????? ?????????????? ?????????? ??? (ABS, EBD)

\* ??????????????

\* ?????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????

\* ?????????? ??? ?????? ?????? ISOFIX

\* ??????? ?????????????? ????????

**?????????**

\* ???????? ??????? ???? ??????

\* 15" ??????? ??????

\* ???????? ?????????????? ???????? ?????? 15"

**???????**

\* ??????? "??-???????"

\* ??????? 12V

\* ?????????????? ?? ?????? ?????? ??????? ????????

\* ??????? ????

**?????????**

\* ???????? ??????????

\* ???????? ???????

**?????**

\* ??????????????????